

Handtaster für Feststellanlagen

Nach den Brandschutzvorschriften ist bei Feststellanlagen für Feuerschutzabschlüsse ein roter Handauslösetaster mit Beschriftung vorgeschrieben.

Der DICTATOR Handtaster entspricht diesen Vorschriften. Das Drücken des Tasters gibt eine Feuerschutztür oder ein Feuerschutztor frei.

Der DICTATOR Handtaster ist auch in Unterputz-Ausführung lieferbar.

Bei Feststellanlagen mit DICTATOR Rauchmeldern RM 3000+ oder Wärmemeldern WM 3000+ und DICTATOR Elektrohaftmagneten schließen Sie den Handtaster in der Zuleitung zum ersten Rauch- oder Wärmemelder an.

Beachten Sie bei der Montage, daß die geöffnete Tür den Handtaster nicht verdeckt.



Bestellangaben

Handtaster, Aufputz	Bestell-Nr. 040005
Wippe rot ohne Aufdruck für Handtaster 040005	Bestell-Nr. 040005WRN
Wippe weiß ohne Aufdruck für Handtaster 040005	Bestell-Nr. 040005WWN
Handtaster, Unterputz	Bestell-Nr. 040053

Abmessungen

